

size:w180mmxh240mm(表)

Magii

取扱説明書

Bluetooth Ver.4.2.
ワイヤレススピーカー

型番:PJ001
商品名:ミニスピーカー
Magii (マギー)

“Magii”とは沖縄方言で「大きい・最大」という意味合いがあります。ミニスピーカーでありながら、本格的なサウンド! **-SOUND BEYOND SIZE-**を是非お楽しみください。

える場合があります。病院内や航空機内、鉄道の優先席などワイヤレス機器の使用が禁止されている場所ではご使用にならないでください。

●**充電が完了したら、必ず充電ケーブルを抜いてください。もし所定の時間を超過しても充電が完了しない場合は充電を中止し充電ケーブルを抜いてください。**所定の時間を超過しての充電は、内部電池の寿命に影響をあたえたり、発熱、発火、破裂の原因となります。

●**異常時は直ちに使用を中止し、電源を切ってください。**異常を感じた場合、例えば異臭や発煙が発生したり、水や異物が内部に入った場合は直ちに使用を中止し、電源を切ってください。また充電中の場合は充電ケーブルを抜いてください。

●**本製品を以下のような場所での使用や保管はしないでください。故障の原因や思わぬ事故となる場合があります。**
・高温多湿な場所/熱を発生する機器の近く
・水気の多い場所(台所、お風呂場、海岸、水辺、加湿器近くや適度にきかせた

3. 特長

- 3.1. “Magii (マギー)”の特長**
 - ①**スピーカー機能 speaker**
「2台まで同時接続可能!」
 - ②**シャッター機能 shutter**
「リモートシャッター」
 - ③**通話機能 phone call**
「マイク」が装備してます
- 3.2. Bluetooth対応機種**
本製品“Magii (マギー)”はBluetooth version4.2をサポートしています。
・Bluetooth無線技術で、約10mの範囲内であればケーブル無しで音楽や会話を楽しむことができます。
(注意:壁や他の電子装置や電気機器などから電波障害を受けることがあります)
・Bluetoothのワードマーク及びロゴはBluetooth SIG,Incが所有する商標であり、株式会社プロジェクト琉球はこれらの商標をライセンスに基づいて使用しています。
・すべてのBluetooth対応機器との通信を保証するものではありません。

1. はじめに

このたびは、世界最小クラスミニスピーカー“Magii (マギー)”をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、本説明書をよくお読みいただき、ご理解いただいた上で本製品“Magii (マギー)”を安全に正しくお使いください。本説明書(保証書を含みます)は大切に保管頂き、必要な時にお読みください。

<ご注意事項>

- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがございます。
- ・本説明書につきまして、将来改良のため製品仕様を予告なしに変更することがございます。
- ・本説明書の正確性には万全を期してませんが、内容に一切の誤りがないという保証はありません。
- ・本説明書の一部または全部を無断で複製する事は、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りいたします。

- 部屋等)
- ・衝撃や振動の加わる場所/強い磁力や静電気の発生する場所
- ・小さなお子様の手の届くところ(誤飲の恐れがあります)
- ・車載機器等との電波干渉が起こる場所
- ・汚れたところ、ホコリの多い場所

●**本製品内部に水や異物を入れないでください。**本製品内部に水や異物が入った場合は直ちに使用を中止してください。感電、火傷、火災等事故の原因となります。

⚠ 注意

●**充電中含め充電ケーブルを傷つけたり、傷つくような行為、加工したりしないでください。**本製品が破損し、感電、火傷、火災等の原因となります。

●**定期的に充電してください。**本製品を長時間使用しない場合でも、3ヶ月に一度程度は充電を行ってください。電池性能の劣化、完全放電すると充電できなくなる場合があります。

4. 同梱商品確認/各部の名称

- 4.1. パッケージ同梱商品のご確認**
 - ① Bluetoothスピーカー(本体)
 - ② <USB⇄microUSB>充電ケーブル(約20cm)※本製品専用
 - ③ 専用ポーチ
 - ④ ストラップ
 - ⑤ 取扱説明書(本書)
 - ⑥ 保証書

2. 安全上のご注意事項

安全に正しくお使いいただくために、以下のご注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

誤った取り扱い方をすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその危険性が高い項目です。

⚠ 警告

誤った取り扱い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある項目です。

⚠ 注意

誤った取り扱い方をすると、人が障害を負う可能性或いは物的損害が発生する可能性がある項目です。

⚠ 危険

●**電源はUSBポート以外からとらないでください。**充電する時はパソコン等のUSBポートを使用してください。USBの定格を超えた他の電源を使用すると、発熱、発火、感電、火傷、ケガ、故障の原因となります。

●**本製品を落下させないでください**落下時に破損や故障の原因になる可能性があります。

⚠ ワイヤレス使用上のご注意

本製品は2.4GHzの周波数帯を使用しています。この周波数帯では、電子レンジ等の産業/科学/医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の場内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
(1)本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の場内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていない事を確認してください。
(2)万一、本製品から移動体識別用の場内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変更するか、または電波の発信を停止してください。
(3)その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの事が起きたときは、弊社サービスセンターまで

●4.2. 各部の名称

- ① スピーカー(本体)
- ② micro USBソケット
- ③ ストラップ用ホール
- ④ ボタン
- ⑤ LEDインジケーター
・充電時赤色点灯
・ペアリング待機中青色早い点滅
- ⑥ マイク

5. 準備する

- 5.1. 本スピーカー**
“Magii (マギー)”へ**充電する**
～本スピーカー“Magii (マギー)”には充電用電池が内蔵されております～
***最初にお使いになる前に電池を完全に充電してください。**
*実際に手順通りになるかご確認ください。

●**直射日光のあたる場所や高温になる場所に放置しないでください。**自動車の車内や直射日光のあたる場所など高温になる場所での使用や保管は避けてください。破裂、発火、故障の原因となります。また温度の高い所や急激な温度変化は本体内部で結露が発生し故障や誤作動の原因にもなりますので避けてください。

●**火気に投じないでください。**火中に投げ入れたり、加熱しないでください。発熱、発火、破裂等の原因となります。

⚠ 警告

●**指定の方法以外での充電並びに修理や改造、または分解はしないでください。**本説明書とは異なる誤った取り扱い方法で充電をしたり、お客様ご自身で分解、改造、修理をしないでください。感電や火災、火傷またはケガをする原因になります。

●**ワイヤレス機器の使用が禁止されている場所で使用しないでください。**本製品から発生する電磁波でペースメーカーや医療機器、周辺の機器に影響を与

お問い合わせください。
(4)本製品は電波法に基づく小電力データ通信システムとして認証を受けていますので、ご使用について無線局の免許の必要はありません。ただし製品の分解や改造、認証表示を消すことは禁止されています。
(5)病院内や航空機内、鉄道車内優先席などの携帯電話やワイヤレス機器の使用が禁止されている場所ではワイヤレスを使用しないでください。

<手順①>
充電ケーブルのmicroUSBコネクタをMicro USBロケットに差し込み、USBコネクタを電源側のUSB電源端子に接続します。
*接続すると充電LED(赤色)が点灯します。

<手順②>
充電完了後、LEDインジケーターが消灯します。充電完了後は速やかに充電ケーブルを抜いてください。
*充電時間:約1.5時間
*連続再生時間:約3時間
(充電時間や連続再生時間は接続機器や使用方法や環境により変わります)

<⚠ 禁止>
充電時には5V以上の電圧を絶対に加えないでください。本製品の破損や発熱の原因となります。
<⚠ 注意>
・電池が少なくなると音楽の音が小さくなり、警告音が鳴りますので、警告音の鳴っている時間内にこのスピーカーを充電してください。
・付属の接続ケーブルをご使用ください。(故障の原因ともなります)

size:w180mmxh240mm(裏)

6. ペアリング<接続する>

スピーカー機能・通話機能・カメラリモートシャッター機能を利用するために～

Bluetoothペアリング接続方法

●6.1.本スピーカー“Magii(マギー)”とスマートフォン等をBluetoothと接続する(ペアリング)

【接続(ペアリング)手順】

<手順①>
スマートフォン等の設定画面からBluetooth設定画面にします。

<手順②>
スピーカー“Magii(マギー)”の電源ボタンを長押ししONにします。

*「ピンポン」という音が鳴り青色LEDが早く点滅しペアリング待機中になります。

<手順③>
スマートフォン等のBluetooth設定画面で周辺デバイスの検索を行い、検索されたリストの中から「Magii」を選択します。

12

(3)通常の<手順1～4>を行い、完了すると、もう一台(副スピーカー)の“Magii(マギー)”も同時に接続されます。

(4)最初のペアリング後は2台両方の“Magii(マギー)”の電源をオンにすると自動的に接続します。

*注意：メインスピーカーをオフにすると、2つのスピーカーがオフになります。副スピーカーだけをオフにした場合、メインスピーカーはまだ動作することができます。

●6.6.本スピーカー“Magii(マギー)”で音楽等再生中にスマートフォンに着信があった場合

- ・着信音が鳴り再生が中断します。
- ・電話を切ると中断したところから続けて再生を開始します。

<注意>
着信や切替時の動作はスマートフォン等に依存する場合がある為、動作の異なる場合があります。

7. シャッター機能

リモートでスマートフォンカメラのシャッターを押せます～

16

3. 保証内容
本製品添付の取り扱い説明書の記載事項にしたがい正しいご使用状態で故障した場合、保証規定に基づき交換致します。

4. 適用外
保証期間であっても以下の場合は保証対象外となります。

- ・故障した該当製品をご提出いただけない場合
- ・ご購入日が確認できる証明書等をご提示頂けない場合や所定内容に対する事項が不明または未記入、あるいは改ざん等が行われた場合
- ・ご購入後の輸送や移動時の落下や振動等、またはお取り扱いが適当でない事から発生した故障や損傷の場合
- ・火災、地震、台風その他天変地異、あるいは異常電圧などの外的要因により故障や破損した場合

- ・接続された他の機器や既定の機器以外に起因して、故障や損傷が発生した場合
- ・本製品の取り扱い説明書等記載の使用条件に反するご使用方法やお取り扱いで発生した故障や損傷の場合
- ・お客様その他による修理・分解・改造等による故障や損傷の場合
- ・一般に想定される使用環境の範囲を超える環境(温度や湿度等)、落下や振動による故障や損傷の場合
- ・通常の使用に基づく劣化及び摩耗等
- ・その他、無償交換が認められない事由が発見された場合

免責事項

- ・火災、地震、台風その他の天変地異による

20

<手順④>
選択後、ペアリング接続完了すると青色LEDが点灯になります。

<手順⑤>
ペアリングが完了しスマートフォン等から音楽再生(スピーカー)・電話(通話)・カメラのリモートシャッター機能がご使用いただけます。

※ペアリング接続後は音楽再生により“SOUND BEYOND SIZE：このサイズを超える本格的なサウンド”是非お楽しみください。

<接続解除する場合>

- ・電源ボタンを長押しすると電源がきれ解除されます。
- ・使用中に何らかの原因で解除された場合は、お手数ですが再度ペアリングを行ってください。

8. 通話機能

<手順①>
ペアリング後に本製品の底面のボタンを二回押すとシャッター機能に切り替えます(写真のような音が聞こえます)

<手順②>
スマートフォンのカメラを立ち上げます。

<手順③>
本製品の底面のボタンでシャッターが切れます。

9. 製品仕様

- ・ペアリング接続後はお持ちのスマートフォンで発信し、通話機能としてもお使いいただく事ができます。
- ・スピーカー及び底面脇にマイクがありますので、マイクに向かってお話しただきながら通話してください。
- ・本スピーカー“Magii(マギー)”で音楽等再生中にスマートフォンに着信あった場合、着信音が鳴り再生が中断します。電話を切ると中断したところから続けて再生を開始します。

17

災害、異常電圧などの外的要因、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤使用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

・本書で説明された使用条件以外の使用方によって生じた損害について、弊社は一切責任を負いません。

・本製品の品質不良や故障に起因する付随的損害や派生的損害、直接的または間接的損害及び精神的損害、逸失利益、データ損害の補償等につきましては弊社は一切責任を負いません。

・保証書に記載されている保証が全てであり、この保証書外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。

・本製品は、医療機関、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器などの人命にかかわる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

・本製品は日本国内仕様です。日本国外の使用に関し、弊社は一切の責任を負いません。

※その他修理・交換・廃棄のお取り扱いに関するお知らせ

・充電式バッテリーの廃棄は地方条例を厳守してください

21

●6.2.再接続する場合(ペアリング済みの機器)

- ・本スピーカー“Magii(マギー)”にペアリングした事があるスマートフォン等のBluetoothがONになっていれば、本スピーカー“Magii(マギー)”の電源を入れますと自動的に接続されます。
- ・長時間使用しなかった場合には自動的に接続しない場合があります。
- その場合にはお手数ですが、再度ペアリングを行ってください。

●6.3.ペアリング登録したスマートフォン等を変更したい場合

- ・本製品本スピーカー“Magii(マギー)”は1台につき、対応機器1台への登録が可能です。
- ・本製品は常に最後にペアリングしたスマートフォン等と接続する為、複数台の機器の電源が入っている場合は最後に接続した機器に優先的に接続します。

14

- ・スマートフォン等を変更したい場合は、使用しなくなった端末からBluetoothペアリング名「Magii」を削除し、新しく使用する端末で再度ペアリングを行ってください。

<注意>
スマートフォン等のBluetoothバージョンにより接続できない場合があります。Bluetooth4.2に対応していることをご確認ください。

●6.4.再生中にボリュームを上げたい場合

再生中に本製品の底面のボタンを2回押すと写真のような音が聞こえます。その後1回押すごとにボリュームが少しずつ大きくなります。

(*iPhoneの場合はボリューム0～16段階の設定になります。)

●6.5.【2台接続する場合】

※2台接続を前に、スマートフォン等のBluetooth機能を一度オフにしてください。

*ステレオのようなサウンドを楽しめます。

- (1)2つのスピーカー“Magii(マギー)”の電源を入れます。
- (2)1つの“Magii(マギー)”の電源ボタンをダブルクリックします。(メインスピーカーになります) 15

10. 保証とアフターサービス

保証書は必ず「販売店様・ご購入日」などの記入または添付(販売店発行の保証書類やご購入日付記載のレシート等)をお願い致します。また保証書はよくお読みの上、大切に保管ください。

・保証期間はお買い上げ日から1年間です。

本製品に関するお問い合わせ先

株式会社プロジェクト琉球

〒901-0142

沖縄県那覇市鏡水崎原地先

沖繩フリーゾーン2号棟2階

お客様サービスセンター：0570-001563

保証規定

1. 保証期間
販売店発行の保証書類又はレシートに記載されている購入日より1年間、本製品を保証規定に基づき無償修理または交換する事を保証します。
2. 保証対象
本製品の本体部分のみ。その他同梱物等は保証対象外となります。

19

製品名	ミニスピーカーMagii
型番	PJ001
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
お客様ご記入欄	
お名前	フリガナ
ご住所	〒
ご販売店様	
ご住所・電話番号・店名 (レシート等を貼付ください)	

23

保証書

この保証書は、本書に明示した期間・条件の下で交換をお約束するものです。したがって保証書を発行している者(保証責任者)および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上権利を制限するものではありません。交換についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社「お客様サービスセンター」にお問い合わせください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは保証書期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用していただく場合がございます。

株式会社プロジェクト琉球
お客様サービスセンター：0570-001563

22